

# HUSTLES TAKAKI WORKS

タイプAB 40cm (スリムライン)

## D-Clip Define Flipper

## D-クリップ・フリッパー

D-クリップ 取扱説明書




※スライザーは付属しません。

### 本製品の特長


本製品は、Wagtail Cleaning toolsのスリムラインフリッパーに対応するだけでなく、多くのメーカーのチャンネルに取り付けることが可能です。これにより、一般的なスライザーにウォッシュャーパッドを取り付けて、フリップアップ・ダウンさせて使用するシンプルなコンビスライザーにカスタマイズします。とても軽量で軽快な操作感は、使用者への負担を軽減します。

Dクリップ・Bは、オービタルフリッパーのクリップとしても使用可能です。本製品は、D-フリッパーパッド(弊所製)に最も相性がよいですが、Wagtailのマイクロファイバーパッドも使用可能です。

### D-クリップA・B断面図



### 装着手順



①クリップAをチャンネルに取り付けます。必ず横端から挿入してください。図での下からチャンネルに挿入しますとクリップが変形し、保持力が弱まります。最初は、口が狭く入れずらいです。

②クリップBを左側の製品断面図を参考に、突起ラインが面を上面に内側の溝とクリップAの羽根端のかえしが合うように挿入してください。


③挿入後、パッドの位置を調整したら、クリップBを図の上方向に押し込んでください。パッドがずれなければ正しく装着されています。

※クリップBの上下面を逆に装着したほうがしっくりする場合もございますので、お試しください。

※クリップABは、口が開いてスカスカになった場合は、ゴム手袋をしてクリップを熱湯につけ閉るよう押しつぶし、冷水で冷やすと、保持力が回復する場合があります。


### ロック及びリリースポジション

#### リリースポジション



Bの溝とAの羽根のかえしが同じラインにある時

#### ロックポジション



Bの溝のラインがAのかえしのラインより上いっぱいにある時

### スライザーゴム位置の微調整

D-クリップAは、スライザーチャンネルのゴムを押さえて動かなくするので、チャンネル両端のクリップが不要です。ゴムを挿入セッティングする際は、チャンネルとゴムを中性洗剤水で湿らせてから行うと微調整がしやすくなります。

とてもきつく挿入しづらい場合は、ゴムを外した状態でいったんクリップ2枚を挿入した取り外し、クリップをひとつ入れて、ゴムを挿入しもう片方のクリップを入れるなどで微調整してください。

詳しくは、ハズルズのホームページに掲載の動画をご覧ください。

【販売代理店】

【製造元】高木製作所

T180-0023 東京都武蔵野市境南町3-25-18-106

E-MAIL: info@hustles.jp

ホームページ ▶ <http://hustles.jp>

